

**Caracteristici tehnice:**

**Termostat ETO 2**

Alimentare.....120/240V AC +/- 10%, 50-60 Hz  
Construcție electronică alimentare putere (SMPS).....24V DC, 8 V  
3 ieșiri 3 x 16A  
Contact alarmă.....max 5A  
Scală temperatură .....0 / + 10C  
Temperatura ambientală.....0 / + 50C  
Umiditatea aerului din ambient .....10 – 95%  
Greutate.....600g  
Dimensiuni.....90/156/46mm

**Senzor de exterior tip ETOG – 55**

Desemnat pentru zonele exterioare  
Detectează.....umiditatea și temperatura  
Montaj.....zone exterioare  
Protecție.....IP 68  
Temperatura ambientală.....-20 / + 70C  
Dimensiuni.....H32, D60mm

**Punerea în funcțiune a termostatului:**

Când ETO2 este pus în funcțiune pentru prima dată, trebuie selectat Celsius sau Fahrenheit. Întoarceți butonul până când este luminată scala dorită. Apoi se dă ok-ul selectând butonul respectiv.

SENZOR 1: Senzorul 1 se afișează pe display , permițând tipului de sensor să fie conectat la input-ul 1 să fie selectat:

ETOG : senzor

Apoi se dă Ok-ul selectând butonul.

SENZOR 2: Dacă nu este un al doilea senzor conectat, se selectează OFF

APLICAȚIE: Selectați tipul aplicației apăsând butonul și apoi Ok.

**SETĂRI**

**PUTERE OFF** Pornire manuală a degivrării. Apasă Ok și selectează ON pentru a porni degivrarea. Controller-ul ETO2 va încălzi în timpul pre-programat “afterrun”, vezi AFTERRUN 1 și 2.

**SELECTEAZĂ SCALA C** Indiferent dacă temperatura este disponibilă în Celsius (C ) sau Fahrenheit (F ) aceasta se selectează de aici. Selectează scala și apasă OK. Apasă OK . Apasă OK pentru a te întoarce în meniul SETUP.

Str. Veche, Nr. 29  
515801, Lancram  
Jud. ALBA, ROMANIA  
Tel/Fax: 0258 887 040  
Mobil : 0746 135 351 ; 0729 425 777

e-mail: [office@incalzireaprinpardoseala.ro](mailto:office@incalzireaprinpardoseala.ro)  
<http://www.incalzireaprinpardoseala.ro>

---

**SET TEMP 1 3C** Setează temperatura la Zona 1: Temperatura maximă la care gheața și zăpada ar trebui topite se setează de aici. Setează temperatura dorită și apasă OK.

**SET TEMP 2 3C** Setează temperatura la Zona 2: Temperatura maximă la care gheața și zăpada ar trebui topite se setează de aici. Setează temperatura dorită și apasă OK.

**AFTERRUN 1 2C** Zona 1 timp de extindere a funcționării. O durată între 0 și 18 ore se poate seta de aici. Folosește butonul pentru a seta timpul și apasă OK.

**OFFSET T1 0.0C** Temperatura zonei 1 poate fi calibrată de aici. Temperatura înregistrată de senzorul ETOG poate fi modificată astfel încât temperatura exactă să apară pe display-ul ETO2.

**SENSORHEAT OFF** În condiții extreme sau special de timp rece senzorul de caldură poate merge continuu. Selectează ON și apasă OK.

**MOIST OFF** Senzorul de umiditate se poate decupla de aici. Termostatul va controla numai pe baza temperaturii setate, vezi SET TEMP. Selectează OFF pentru a decupla umiditatea și apasă OK.

**FACTORY RESET** Toate setările din fabrică ale ETO2 pot fi repornite de aici. Selectarea acestei opțiuni va șterge toate setările personalizate.

**REINSTALL** Fie că apare o cădere de setare în meniul de pornire, sau s-a conectat un nou hardware, setările primare trebuie schimbate în meniul STARTUP. Selectează PASSWORD and și întoarce butonul la codul fabricii (1202). Controller-ul se va reîntoarce la meniul de început, vezi STARTUP.

**EXIT** Selectează aceasta opțiune și apasă Ok pentru a te reîntoarce la meniul principal.